

NASTRO FUSION

Nastro autosigillante

NASTRO FUSION è un nastro autosigillante a base silconica per riparazioni sugli impianti di riscaldamento e sanitari, e tubi d'aria. Resiste a temperature da **-70°C** fino a **+270°C**

Istruzioni d'uso: Pulire e sgrassare la superficie intorno alla perdita da sigillare, sulla quale sarà poi avvolta Nastro Fusion, quindi tagliare la lunghezza necessaria che serve per avvolgere per più volte la parte da sigillare. Rimuovere ed eliminare la pellicola trasparente di separazione. **NASTRO FUSION** lavora su entrambi i lati. Tenere una parte del nastro in posizione contro l'oggetto che deve essere avvolto e applicare un involucro completo attorno all'oggetto di ritorno su se stesso. Mantenere un tratto costante, come si continua ad avvolgere il nastro, accertandosi che ogni nuovo giro di nastro si sovrapponga sulla parte precedente. I vari strati si fondono dopo qualche minuto. Per applicazioni su materiali in pressione come radiatori, tubi da giardino o tubi d'aria, tirare **NASTRO FUSION** al massimo, applicando diversi strati sovrapposti. Più strati avvoltolati forniranno una resistenza maggiore e più forte sui materiali sotto pressione, ottenendo migliori risultati di riparazione.

Nota importante: La superficie da sigillare deve essere assente di sostanze oleose.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali.

Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da raggi UV a temperature comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.

Codice: 0004924

Confezione: 4 rotoli da 3 mt / rotolo



DYNERGY srl
Via Terezin, 9
42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 333405 • P.Iva: 02354100352
www.dynergysrl.it • dynergy@dynergysrl.it
Prodotto nello stabilimento di Bolzano P.Iva: IT02668160217

Scadenza e Quantità:
vedi indicazioni
stampate sulla confezione